

الرشاش عوزي Uzi

هو رشاش إسرائيلي ، وأول تصميم له ظهر على يد الضابط اليهودي أوزيل جاك في عام 1950م والتصميم مأخوذ من سلاح تشيكي موديل 23 ، وتستخدمه عدة دول بالإضافة إلى الكيان الصهيوني مثل بلجيكا وهولندا وألمانيا الاتحادية وعدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

المواصفات:

النوع رشاش خفيف
بلد المنشأ الكيان الصهيوني
العتاد 9 ملم برازيليوم
السرعة الابتدائية للطلقة 375 م/ث
الطول بالأخمص 640 ملم ، وبدونه 432 ملم
الوزن 3،5كلجم بأخمص حديدي ، و6،3 بأخمص خشبي
الحلزنة أربعة خطوط إلى اليمين
الفريضة متغيرة 100 – 200 متر
التغذية مخزن 25 – 32 – 40
المدى الفعال 200 م
معدل الرماية النظرية 600 طلقة في الدقيقة
نظام التلقم دفع الغاز (بلوباك)
نوع الرمي آلي – نصف آلي
نوع الأخمص خشبي – حديدي قابل للطوي

عوزي مصغر Mini Uzi

المواصفات

الطول بالأخمص 600 ملم – 360 بعد طويه
الوزن الفارغ 2،7 كلجم
الحلزنة أربعة خطوط إلى اليمين
سعة المخزن 20 – 25 – 32 طلقة
سرعة الطلقة 350 م/ث

بيبي عوزي Micro UZI

المواصفات

بلد الصنع : العدو الاسرائيلي

الشركة : جيش العدو الاسرائيلي

العيار : 9 ملم

الوزن : 1,9 كلج

كثافة النيران : 1250 طلقة في الدقيقة

سعة المخزن : 20 طلقة

المدى القاتل : 30 متر

مسدس عوزي Uzi Pistol

الطول 240 ملم

الوزن الفارغ 1,89 كلجم

الحلزنة أربعة خطوط إلى اليمين

سعة المخزن 20 طلقة

سرعة الطلقة 350 م/ث

نوع الرماية فردي فقط

• في العوزي والميني عوزي أمان السلاح على الجهة اليسرى في أعلى القبضة ، وهو على النحو التالي:
S = أمان.

R = رمي فردي

A = رمي رشاً.

• لا يمكن الرمي بالعوزي ولا سحب الأقسام بدون أن تضغط على الأمان الثاني الذي يوجد خلف القبضة المسدسية ، وهذا الأمان يأتي على راحة الكف عند مسك القبضة المسدسية.

• في الموديلات الأخيرة للعوزي هناك فتحات في مقدمة السبطانة لتخفيف ارتداد السلاح إلى الأعلى.

• في أسفل مقدمة العوزي بروزٌ ظاهر قد خُصصَ لتكريب حربة حتى يتسنى للمقاتل استعمال السلاح في القتال القريب.
أشكال العوزي

1- عوزي اسرائيلي بأخمص خشبي.

2- عوزي إسراييلي بأخمص حديدي.

3- ميني عوزي بأخمص حديدي.

• العوزي المصغر يمكن فتح أخمصه بسحبه إلى الخلف ، أما لإرجاعه فيجب الضغط على قيده الموجود عند بداية الأخمص من الأسفل.

• عند فتح الأخمص الحديدي للعوزي الأصلي ؛ اسحب مؤخرته بقوة للأسفل فيتحرر ثم يمتد.

• عند إعادة الأخمص لمكانه اضغط على الزر الموجود على اليسار عند وصلة الأخمص ببند السلاح ، ثم تكمل الخطوة بضربه بحافة اليد فينغلق.

الفك والتركيب

1- ارفع الغطاء العلوي للأقسام ، وذلك بالضغط على القيد الموجود أمام الفريضة.

2- ارفع الغطاء بزواية 45° ثم اسحبه إلى الخارج.

3- ارفع مجموعة الأقسام من جهة السبطانة – من الأمام – حتى ترتفع الأقسام بزواية 30°.

4- اسحب النابض والأقسام إلى أعلى ثم أخرج النابض من داخلها بسحبه إلى الخلف.

5- فك السبطانة وذلك بلف الحلقة الأمامية بعد الضغط على قيدها.

6- أخرج الحلقة ثم السبطانة من البدن.

7-اضغط على مسمار القبضة المسدسية.

8-واسحبه من الجهة الثانية فتخرج إليك القبضة المسدسية.

•يمكنك في الفك والتركيب أن تفك السبطانة لمفردها ، ويلاحظ في العوزي عموماً : سهولة الفك والتركيب وقلة القطع الداخلية.

•صورة للسلاح وهو مفكك.

•ملاحظة : عند سحب الأقسام إلى المنتصف وتثبيتته على الأسنان الجانبية يتعطل السلاح كليةً ، ولا يرمي حتى ولو ضغطت على الأمان الخلفي والزناد ، لتحرير السلاح من هذا الأمان اضغط على الأمان الخلفي واسحب الأقسام للنهاية ثم اتركها تعود إلى موضعها الطبيعي.

•هناك تصميم أمريكي عيار (11،4) ملم ويختلف عن العوزي الأصلي في الأجزاء الداخلية (مجموعة الأقسام – النابض – السبطانة) ويرمي فردياً (نصف آلي) والمخزن يسع (16) طلقة ، ومكتوب على مجموعة الأقسام AGP ظاهرة من فتحة خروج الظرف الفارغ ، ومجموعة الأقسام لا تتوقف في الخلف مثل العوزي العادي وإنما تنسحب وتعود فتأخذ معها الطلقة إلى بيت النار وتنتظر طرق المطرقة للإبرة ، ويمكن الرماية عليه بعيار 9 ملم بعد تغيير السبطانة ومجموعة الأقسام والمخزن ، ويُركب له منظار ويمكن في ذات الوقت استخدام الفريضة والشعيرة إذا تعطل المنظار >